aspire

X30 ROVER USER MANUAL

1* NX30 Mod
1* Nautilus X Tank
1* 1.8ohm U-Tech Coil (12-16W)
1* Replacement Pyrex
1* Micro-USB Cable
1* Lanyard
1* Warranty Card
1* User Manual

Top Fill Instructions



1. Unscrew and remove the top cap.
2. Squirt E-Liquid into the tank.
3. Re-attach the top cap to your tank and begin to vape.

Coil Installation

- Unscrew the top cap from the tank
- Remove the Pyrex tube
- Replace the atomizer with a new one.

WARNING

- When using a new atomizer, let the tank stand for 5 minutes, so the cotton can be saturated with juice before firing.
- Do not let the tank become completely empty. Refill the tank to avoid dry burning or damage to the atomizer.

Mod Appearence

Specifications

- Wattage Range: 1-30W
- Output Voltage Range: 0.50-8.00V
- Resistance Parameters: 0.2ohm to 3.5ohms
- Continuous Fire Time 10 seconds
- Charging Port: Micro-USB
- Screen: OLED 0.86 inch
- Dimensions: 22.5*36*60mm
- Battery Capacity: 2000mah
- Battery: Built-in Lipo

NX30 Button Functions

Click fire Button 5 times within 2 seconds	To power the NX30 mod ON.
Click fire Button 3 times quickly	To go into or out of Stealth mode
Press Fire Button + "+"	To select between VW, VV and Bypass modes
Press "+" and "-"	Press "+" and "-" buttons simultaneously to rotate the screen

Click fire Button 5 times within 2 seconds	To either Lock or Unlock the device
Press "+" / "-"	To increase or decrease Wattage or Voltage
Press Fire Button + "-"	To Lock or Unlock the mod buttons

Charging

- Charging is via Micro-USB charging port. Maximum charging current due reach up to 1A.
- Connect the mod to your charger. The screen will flash a battery icon. When the charge level reaches 4.2V or when it is fully charged, the mod will stop charging and screen will turn off
- The mod supports pass-through charging. To prolongen the life of the mod, we do not recommend vaping while charging (pass-through).

aspire

X30 ROVER BEDIENUNGSANLEITUNG



1* NX30 Akku 2000 mAh
1* Nautilus X Tank Clearomizer
1* U-Tech Head 1,8 Ohm (12W-16W)
1* Ersatz-Pyrexglas
1* Micro USB Ladekabel
1* Lanyard
1* Warranty Card
1* Bedienungsanleitung

Einfüllen von Liquid

1. Schrauben Sie einfach die Top Cap ab und entfernen Sie sie.
2. Füllen Sie Ihr Liquid vorsichtig in den Tank.
3. Nach dem Anbringen der Top Cap können Sie weiterdampfen.

Wechseln des Verdampferkopfes

- Schrauben Sie die Top Cap vom Tank des Nautilus X.
- Entfernen Sie das Pyrexglas.
- Entfernen Sie den alten Head und tauschen Sie ihn durch einen neuen aus.

WARNING

- Geben Sie einen neuen Verdampferkopf mindestens 5 Minuten lang Zeit, um sich mit Liquid vollsaugen zu können, bevor Sie mit ihm weitervapen.
- Achten Sie darauf, dass der Tank nie vollständig entleert ist. Befüllen Sie ihn rechtzeitig mit frischem Liquid, um Kokeln zu vermeiden.

Mod Appearence

Technische Merkmale

- Wattbereich: 1 bis 30 Watt
- Ausgangspannung: 0,5 bis 8 Volt
- Widerstandsparameter: 0,2 Ohm bis 3,5 Ohm
- Maximale Befeuerungszeit von 10 Sekunden
- Ladeanschluss: Micro USB Ladeanschluss
- Display: OLED, 0,86 Inch
- Maße: 36*60*22,5 mm
- Akkukapazität: 2000 mAh
- Akkutyp: fest verbauter, wiederaufladbarer LiPo

NX30 Tasten funktionen

Drücken Sie die Feuer-Taste fünf Mal innerhalb von zwei Sekunden	um die NX30 Box Mod einzuschalten
Drücken Sie die Feuer-Taste drei Mal	um die Box Mod in den Stealth-Modus zu versetzen
Drücken Sie gleichzeitig die Feuer- und die "+"	um das Gerät zu sperren/entsperren
Drücken Sie die Tasten "+" und "-"	Drücken Sie gleichzeitig die "+"und "-"-Taste für zwei Sekunden, um die Drucker-Ansicht zu drehen

Drücken Sie die Feuer-Taste fünf Mal innerhalb von zwei Sekunden	um das Gerät zu sperren oder zu entsperren
Drücken Sie gleichzeitig die "+" oder die "-"	um einhalten oder einstellen Wattage oder Volt
Drücken Sie gleichzeitig die Feuer und die "-"	um sperren oder entsperren Modus Taste

Laden des X30 Rover

- Laden Sie das Gerät über den USB Ladeanschluss. Der maximale Ladestrom kann bis zu 1A betragen.
- Verbinden Sie den mit dem Ladekabel. Auf dem Display sollte sich ein Batterie-Symbol auf. Wenn der Ladestand ein Level von 4,2 Volt erreicht hat oder das Gerät vollständig geladen ist, beendet das Gerät den Ladevorgang und das Display schaltet sich aus.
- Die Mod verfügt über eine Passthrough-Funktion, die Ihnen das Vapen auch während des Ladens ermöglicht. Um die Lebensdauer Ihres NX30 zu verlängern, empfehlen wir Ihnen allerdings, während des Ladevorgangs nicht zu dampfen.

aspire

X30 ROVER MANUEL DE L'UTILISATEUR

1* NX30 Mod
1* Réservoir Nautilus X
1* résistance U-Tech1.8Ω (12-16W)
1* Tube en verre Pyrex supplémentair
1* Câble Micro-USB
1* Cordon
1* Manuel d'utilisation
1* Carte de garantie

Remplissage du liquide par lehaut

1. Dévissez et retirez le capuchon.
2. Versez le e-liquide sur la paroi interne pas plus haut que le tube central (sans en mettre à l'intérieur).
3. Remettre en place le capuchon et amorcez (Lors de la première utilisation).

Assemblage

- Dévissez le capuchon
- Retirez le tube Pyrex
- Remplacez la résistance par une nouvelle.

WARNING

- Lorsque vous utilisez une nouvelle résistance, laissez la s'imbiber naturellement pendant 5 minutes.
- Ne laissez pas le réservoir devenir complètement vide. Pensez à toujours remplir le réservoir pour éviter de brûler ou d'endommager la résistance.

Apparence du Mod

Caractéristiques

- Puissance: 1-30W
- Tension de Sortie: 0.50-8.00V
- Résistance: 0.2Ω à 3.5Ω
- Durée vapotage: 10s max
- Port de charge: Micro-USB
- Ecran: OLED 0.86 pouces
- Dimensions: 22.5*36*60mm
- Batterie: 2000mAh
- Batterie : En Lipo

Fonctions des boutons

Cliquez sur le bouton principal 5 fois pendant 2 secondes	Pour allumer la NX30
Cliquez sur le bouton principal 3 fois rapidement	Pour entrer ou sortir du mode furtif
Appuyez sur le bouton principal+ "+"	Pour changer les modes VV,VW et Bypass
Appui "+" + "-"	Appui simultané des boutons "+" et "-" pendant 2 secondes pour effectuer la rotation de l'écran

Cliquez sur le bouton principal 5 fois pendant 2 secondes	Pour verrouiller ou déverrouiller le système
Appui "+" ou "-"	Pour augmenter ou diminuer le voltage, la température, les watts
Appuyez sur le bouton principal+ "-"	Pour activer ou désactiver les boutons du mod

Chargement

- le chargement de la batterie se fait par port micro USB. Le courant de charge peut atteindre au maximum 1A.
- Lorsque la mod est branchée au chargeur, une icône de batterie va alors clignoter sur l'écran. Lorsque le niveau de charge atteint les 4.2V ou qu'elle est complètement chargée, la NX30 cesse de charger et l'écran s'éteint.
- Pour allonger la durée de vie de la NX30, il est conseillé de ne pas vaper pendant la charge de celle-ci.

aspire

X30 Rover Εγχειρίδιο Χρήσης



1* NX30 Mod
1* Nautilus X Tank
1* 1.8ohm U-Tech Κηφάλ (12-16W)
1* Replacement Pyrex δεξαμενή
1* Micro-USB Καλώδιο
1* Lanyard
1* Κάρτα εγγύησης
1* Εγχειρίδιο Χρήσης

Οδηγίες για γέμισμα

1. Ξεβιδώστε το πάνω καπάκι
2. Γεμίστε με υγρό αναπλήρωσης
3. Τοποθετήστε το καπάκι πάλι και βιδώστε

Εγκατάσταση Κεφαλής

- Ξεβιδώστε το πάνω καπάκι
- Αφαιρέστε τη δεξαμενή
- Αλλάξτε την κεφαλή με μια καινούρια

WARNING

- Όταν η κεφαλή είναι καινούρια αφήστε τον ατμοποιητή για 5 λεπτά έτσι ώστε να διαβραχεί συστά.
- Μην αφήνετε τη δεξαμενή να αδειάσει τελείως. Γεμίζετε τακτικά για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στην κεφαλή.

Εμφάνιση

Χαρακτηριστικά

- Εύρος Watt: 1-30W
- Εύρος Volt: 0.50-8.00V
- Εύρος αντιστάσεων: 0.2ohm εως 3.5ohm
- Συνεχόμενος χρόνος άτμισης 10 seconds
- Θύρα φόρτισης: Micro-USB
- Οθόνη: OLED 0.86 inch
- Διαστάσεις : 22.5*36*60mm
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 2000mah
- Τύπος μπαταρίας: Ενσωματωμένη Lipo

NX30 Λειτουργίες Κουμπιών

Πάτησε το κεντρικό κουμπί 5 φορές εντός 2 δευτερολέπτων	Για να ενεργοποιήσεις το συσκευή
Πάτησε γρήγορα κουμπί 3 φορές γρήγορα	Για να κατεύθυνε ή να εξέλθεις στο το λειτουργία stealth
Πάτησε το κεντρικό κουμπί και το "+"	Για να αλλάξεις και να εναλλαξεις το πλάνο
Πάτησε το "+" και το "-"	Ταυτόχρονα για 2 δευτερόλεπτα για ΔΙΑΦΕΙΣΗ ΟΘΟΝΗΣ στην οθόνη
Πάτησε το κεντρικό κουμπί 5 φορές εντός 2 δευτερόλεπτων	Για να κλειδώσεις και να ξεκλειδώσεις τη συσκευή
Πάτησε το "+" ή "-"	Για να αυξήσεις ή να μειώσεις τα Watt, Volt
Πάτησε το κεντρικό κουμπί και το "-"	Για να κλειδώσεις όλα τα πλήκτρα της συσκευής

Φόρτιση

- Η φόρτιση γίνεται μέσω της θύρας micro usb. Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης έναι το 1A.
- Βάλτε τη συσκευή στο φορτιστή, θα δείξει ενα εικονίδιο μπαταρίας.Η φόρτιση θα σταματήσει στο επίπεδο της μπαταρίας φτάσει τα 4.2 V.
- Το NX30 υποστηριζει φόρτιση passthrough. Δεν προτείνουμε το άτμισμα και φόρτιση ταυτόχρονα.

aspire

X30 ROVER PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

1* X30 Mod
1* Atomizer Nautilus X
1* 1.8 Ohm U-Tech grzałka (12-16W)
1* Wymienna tulejka pyrexowa
1* Kabel micro USB
1* Smycz
1* Karta gwarancyjna
1* Przewodnik użytkownika

Instrukcja napełniania

1. Odkręć i zdejmij górny cap.
2. Wlej do zbiornika liquid.
3. Dokręć górny cap do zbiornika i zacznij korzystać ze swojego.

Montaż grzałki

- Odkręć górny cap ze zbiornika Nautilus X.
- Zdejmij pyrexową tulejkę.
- Załóż nową grzałkę w atomizerze.

WARNING

- Kiedy używasz atomizera po raz pierwszy odczekaj 5 minut po uzupełnieniu liquidem, aby grzałka mogła się odpowiednio nasączyć przed rozpoczęciem e-palenia.
- Nie dopuszczaj do całkowitego opróżnienia atomizera. Uzupełniaj atomizer, aby nie dopuścić do przypalenia grzałki czy uszkodzenia atomizera.

Wygląd moda

Specyfikacja

- Zakres mocy: 1-30W
- Zakres napięcia wyjściowego: 0.50-8.00V
- Parametry rezystancji: 0.2- 3.5 Ohm
- Czas odcięcia dopływu prądu: 10 sekund
- Port ładowania: micro USB
- Wyświetlacz: OLED 0.86 cala
- Wymiary: 22.5*36*60mm
- Pojemność baterii: 2000 mAh
- Typ akumulatora: Litowo- polimerowy

Funkcje przycisków NX30

Naciśnij przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 sekund	aby włączyć NX30
Naciśnij przycisk zasilania 3 razy w krótkim tempie	aby wejrzyć lub wyjrzyć tryb ukryciа (tryb wyłączonego ekranu)
Naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk "+"	Taby przejść do ustawień wyboru trybu pracy (VW, VV, Bypass)
Naciśnij jednocześnie przycisk "+" i "-" przez 2 sekundy	aby obrócić ekran

Naciśnij przycisk "+" lub "-"	aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienia mocy lub napięcia
Naciśnij przycisk "+" lub "-"	aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienia mocy lub napięcia
Naciśnij przycisk zasilania 7	aby zablokować przyciski moda NX30

Ładowanie

- Ładowanie odbywa się przez port Micro USB. Maksymalny prąd ładowania to 1A.
- Podłącz mod do ładowarki. Na wyświetlaczu pojawi się migająca ikona baterii. Kiedy poziom naładowania osiągnie 4.2V lub gdy mod zostanie w pełni naładowane, NX30 zakończy ładowanie, a wyświetlacz wyłączy się
- NX30 posiada funkcję przepuszczania prądu, co oznacza, że można ładować baterii i e-palenie. W celu przedłużenia żywotności urządzenia nie zalecamy korzystania z mego podczas ładowania.

aspire

MANUAL DE USUARIO X30 ROVER

1* Mod NX30
1* Tanque Nautilus X
1* 1.8ohm U-Tech mecha(12-16W)
1* Vidrio de repuesto
1* Cable Micro-USB
1* cinta colgador de cuello
1* Tarjeta de garantía
1* Manual de usuario

Instrucciones de llenado superior

1. Desenrosque y remueva la tapa superior.
2. Coloque el líquido dentro del tanque.
3. Vuelva a poner la tapa en el tanque.

Instalación de la mecha

- Desenrosque la tapa del tanque.
- Remueva el tubo de pyrex.
- Reemplace la mecha con una nueva.

WARNING

- Cuando este utilizando una mecha nueva, deje que se empape en el atomizador por 5 minutos, para que evite quemarla.
- No permita que el tanque se quede completamente vacío. Rellene el tanque para evitar que la mecha se quemе o se dañe el atomizador.

Aspecto del Mod

Specificaciones

- Rango de potencia: 1-30W
- Rango de Voltaje de Salida: 0.50-8.00V
- Parámetros de resistencia: 0.2ohm to 3.5ohms
- Tiempo de fuego continuo: 10 segundos
- Puerto de carga: Micro-USB
- Pantalla: OLED 0.86 pulgadas
- Dimensiones: 22.5*36*60mm
- Capacidad de la batería: 2000mah
- Batería: Lipo incorporado

Funciones de botones NX30

Presione el botón de encendido 5 veces en 2 segundos	To power the NX30 mod ON.
Presione el botón de encendido 3 veces rápidamente	Para entrar o salir del modo sigilo
Presione el botón de encendido + "+"	Bloquear y desbloquear botones
Presione "+" + "-"	Presione los botones "+" y "-" simultáneamente por 2 segundos para rotar la pantalla

Presione el botón de encendido 5 veces en 2 segundos	Para bloquear o desbloquear el dispositivo
Presione "+" / "-"	Para incrementar o disminuir la potencia
Presione el botón encendido + "-"	Para bloquear o desbloquear los botones del dispositivo

La carga

- la carga es a través de micro puerto de carga USB.Corriente de carga máxima puede alcanzar hasta 1A.
- Conecte el mod tu cargador.La pantalla parpadeara un icono de la batería.Cuando el mod de carga alcanza 4.2V o cuando está completamente cargada, el NX30 se detendrá la carga y la pantalla se apaga.
- El mod apoya a pasar a través de la carga.Para alargar la vida del NX30, no recomendamos vaping durante la carga (Pass - through)

aspire

X30 ROVER GEBRUIKERSHANDLEIDING

1* Mod NX30
1* Nautilus-X Tank
1* 1.8ohm U-Tech Wick (12-16W)
1* Reserveglasje
1* Micro-USB-kabel
1* nekkoord
1* Garantiekaart
1* Gebruikershandleiding

Instructies vullen



1. Draai en verwijder de bovenkap.
2. Plaats de vloeistof in de tank.
3. Plaats het deksel op de tank.

Het installeren van de coil

- Draai het deksel van de tank.
- Verwijder het pyrex glasje.
- Vervang de coil door een nieuwe.

WARNING

- Bij gebruik van een nieuwe coil, laat voor gebruik gedurende 5 minuten de vloeistof intrekken om te voorkomen dat het verbrandt.
- Zorg ervoor dat de tank niet helemaal leeg raakt om te voorkomen dat de coil verbrandt.

Mod uiterlijk

specificaties

- Vermogen: 1-30W
- Output Voltage bereik: 0.50-8.00V
- Weerstandbereik: 0.2ohm tot 3.5ohms
- Doorlopend vuren: 10 seconden
- Oplaadpoort: Micro-USB
- Scherm: 0.86-inch OLED
- Afmetingen: 22.5*36*60mm
- Capaciteit van de batterij: 2000mAh
- Batterij: ingebouwde Lipo

Toetsenfuncties NX30

Druk 5 keer op de vuurknop in 2 seconden	Schakel de NX30 mod aan
Druk 3 keer snel op de vuurknop	betreden of verlaten stealth-modus
Druk op de vuurknop + "+"	Selecteer VW, VV of Bypass
Druk "+" + "-"	knoppen tegelijk 2 seconden ingedrukt om het scherm te draaien

Druk de vuurknop 5 keer in binnen 2 seconden	Lock of Unlock
Druk "+" / "-"	Wattage of Voltage verhogen of verlagen
Druk op de vuurknop + "-"	Modknoppen vergrendelen of ontgrendelen

Opladen

- Opladen via de Micro-USB-poort. De maximale laadstroom kan tot 1A bedragen.
- Sluit de NX30 aan op de lader. Batterij-icoon op het scherm zal gaan knipperen. Wanneer het laadniveau vijf 4.2V kroft bereikt, of wanneer de NX30 volledig opgeladen, stopt de NX30 met opladen en het scherm wordt uitgeschakeld.
- Sluit de NX30 aan op de lader. Batterij-icoon op het scherm zal gaan knipperen. Wanneer het laadniveau vijf 4.2V kroft bereikt, of wanneer NX30 volledig is opgeladen, stopt de NX30 met opladen en het scherm wordt uitgeschakeld.

aspire

X30 ROVER MANUALE D'USO

1* NX30 Mod
1* Vaporizzatore Nautilus X
1* Testina 1.8ohm U-Tech (12-16W)
1* Vetrino di ricambio in Pyrex
1* Cavo Micro-USB
1* Laccetto
1* Carta di garanzia
1* Manuale d'uso

Istruzioni per ricarica liquido dall'alto

1. Svitare e rimuovere il cappuccino superiore.
2. Inserire il liquido dentro al vaporizzatore.
3. Avvitare il cappuccino superiore del vaporizzatore ed iniziare a svapare.

Installazione testina

- Svitare e rimuovere il cappuccino superiore dal vaporizzatore
- Rimuovere il vetrino in Pyrex
- Sostituire la testina con una nuova.

WARNING

- Quando si usa una nuova testina, tenere il vaporizzatore fermo per 5 minuti, così che il cotone si inzuppi abbondantemente di liquido.
- Non aspettare che il vaporizzatore sia completamente vuoto. Ricaricare il vaporizzatore prima per evitare il sapore di bruciato.

Mod Appearence

Specifiche

- Wattaggio Range: 1-30W
- Voltaggio d'uscita Range: 0.50-8.00V
- Parametri resistenza: 0.2ohm to 3.5ohms
- Tempo di pressione continuo del pulsante Fire 10 secondi
- Porta di ricarica: Micro-USB
- Display: OLED 2,14cm
- Dimensioni: 22.5*36*60mm
- Capacità batteria: 2000mah
- Batteria: integrata, Lipo

NX30 Funzione Pulsanti

Premere il pulsante Fire 5 volte entro 2 second	Per accendere l' NX30.
Premere il pulsante Fire 3 volte velocemente	Per entrare o uscire dallo stealth mode
Premere il pulsante Fire + "+"	Bloccare o sbloccare i pulsanti
Premere "+" + "-"	Premere i pulsanti "+"e "-" simultaneamente per 2 second per ruotare lo schermo

Premere il pulsante Fire 5 volte entro 2 second	Bloccare o sbloccare il device
Premere "+" / "-"	Per aumentare o diminuire Wattaggio o Voltaggio
Premere il pulsante Fire + "-"	Bloccare o sbloccare i pulsanti

Ricarica

- La carica è attraverso la porta di ricarica micro-USB. Massima corrente di carica può raggiungere fino a 1A.
- Collegare il NX30 per il caricatoretto. Lo schermo lampeggia l'icona della batteria. Quando il livello di carica raggiunge 4.2V, o quando è completamente carica, il NX30 smetterà di caricare e schermo si spegne
- NX30 supporta la ricarica pass-through. Per allungare la vita del NX30, non consigliamo vaping durante la ricarica (pass-through)

aspire

X30 Rover РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1* Мод NX30
1* Атомайзер Nautilus X
1* 1.8ohm U-Tech испаритель (12-16W)
1* Запасная колба
1* Micro-USB кабель
1* ремень
1* Гарантийная карта
1* Руководство пользователя

Инструкция по зарядке

1. Открутите верхний Топ-кэп
2. Заправьте жидкость в танк
3. Повторно закрутить верхнюю крышку к атомайзеру.

Установка испарителей

- Открутите верхний Топ-кэп
- Уберите стеклянную колбу
- Замените испаритель.

WARNING

- После установки нового испарителя, дайте танку хотя-бы 2 минуты, чтобы хлопок лучше впитал жидкость.
- Не позволяйте танку быть полностью пустым. Заправляйте танк жидкостью, чтобы избежать сгорания испарителя.

Mod Appearence

Specifications

- Регулируемая мощность: 1-30W
- Выходное напряжение: 0.50-8.00V
- Параметры сопротивления: от 0.2ohm до 3.5ohms
- Время отсечки кнопки: 10 секунд
- Порт зарядки: Micro-USB
- Экран: OLED 0.86 дюймов
- Размеры: 22.5*36*60mm
- Вместимость батареи: 2000mah
- Тип Батарее: Lipo

NX30 функции кнопок

Нажмите кнопку Fire 5 раз на протяжении 2 секунд	Для включения мода NX30
Нажмите кнопку Fire 3 раза быстро	Для входа и выхода в скрытый режим
Нажмите кнопку Fire + "+"	Вглонгосрка и разблокировка кнопок
Нажмите "+" + "-"	Нажатие "+" и "-" одновременно на две секунды, чтобы развернуть экран

Нажмите кнопку Fire 5 раз на протяжении 2 секунд	Для блокировки и разблокировки устройства
Нажмите "+" / "-"	Для повышения и понижения мощности
Нажмите кнопку Fire + "-"	Для блокировки и разблокировки кнопок

Зарядка

- Зарядка с помощью Micro-USB порта. Максимальный ток зарядки может доходить до 1А.
- Подключите мод к зарядному устройству. На экране будет мигать значок батареи. Когда уровень заряда достигает 4.2V, или когда он полностью заряжен, Xaber X прекратит зарядку и экран выключится.
- NX30 поддерживает сквозную зарядку. Для того, чтобы продлить срок службы NX30, мы не рекомендуем парить во время сквозной зарядки.

Download manual:
Download manual:

Designed and Manufactured By Eigate in China
Copyright © 2018 Aspire. All Rights Reserved.

3